www.isound.net

2X Portable Speaker System

DGIPOD-1559

User's Guide

2X Portable Speaker System

PACKAGE CONTENTS:

- i.Sound 2X Portable Speaker System
- Cradle
- USB Power Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO SET UP THE I.SOUND 2X PORTABLE SPEAKER SYSTEM:

1 Open the battery compartment located on the back of the speaker.
2 Insert 4 "AAA" batteries.

NOTE: *"AAA" batteries are not included.*

3 Attach the cradle to the front of the speakers. It will snap into the 2 holes on the front of the speakers.
4 Move the power switch located on the top of the speaker to the ON position. The LED will confirm that the speaker is powered on.
5 Locate the 3.5 mm cable on the bottom of the casing, unwind it and plug it into your audio device.

NOTE: *Always power the speaker OFF when not in use.*

NOTE: *If you are experiencing any feedback or interference on your device, please switch your device to Airplane or Flight Mode. This should alleviate the interference problem.*

NOTE: *To power the 2X via the included USB power cable, plug one end of the cable into a USB powered port like a computer or AC Adapter and the other end into the speaker unit. If you need an AC adapter or car charger, please visit www.isound.net and search for ISOUND-2012, ISOUND-2104 or ISOUND-2132.*

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

2X Portable Speaker System

CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Sistema de Altavoces Portátil 2X i.Sound
- Base
- Cable de alimentación USB
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CÓMO CONFIGURAR EL SISTEMA DE ALTAVOCES PORTÁTIL 2X I.SOUND:

1 Abra el compartimiento de baterías que está ubicado en la parte trasera del altavoz.
2 Inserte 4 baterías "AAA"

NOTA: *Las baterías "AAA" no están incluidas*

3 Fije la base a la parte delantera de los altavoces. Encajará en los 2 agujeros que hay en dicha parte delantera.
4 Mueva el interruptor de encendido ubicado en la parte superior del altavoz hacia la posición ON. El LED confirmará que el altavoz está encendido.
5 Localice el cable de 3.5 mm en la parte inferior del alojamiento, desenróllelo y conéctelo a su dispositivo de audio.

NOTA: *Apague siempre los altavoces cuando no los vaya a utilizar.*

NOTA: *Si experimenta retroalimentación o interferencias en su dispositivo, por favor cambie el modo del dispositivo a modo 'Airplane' (Avión) o Flight (Vuelo). Esto debería aliviar el problema de interferencias.*

NOTA: *Para alimentar los 2X mediante el cable de alimentación USB incluido, enchufe un extreme del cable en un puerto de alimentación USB como el de un ordenador o un adaptador CA y el otro extreme en la unidad del altavoz. Si necesita un adaptador CA o un cargador de coche, rogamos, visite www.isound.net y busque ISOUND-2012, ISOUND-2104 o ISOUND-2132.*

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

2X Portable Speaker System

CONTENU DU COFFRET:

- Système portable de 2 enceintes i.Sound
- Station d'accueil
- Câble d'alimentation USB
- Guide d'utilisation/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

COMMENT CONFIGURER LE SYSTÈME PORTABLE DE 2 ENCEINTES I.SOUND:

1 Ouvrez le compartiment pour piles situé à l'arrière des enceintes.
2 Insérez 4 piles AAA.

REMARQUE: Les piles AAA ne sont pas incluses.

3 Fixez la station d'accueil à l'avant des enceintes. Elle s'enclenche dans les 2 trous à l'avant des enceintes.
4 Positionnez sur ON (marche) l'interrupteur d'alimentation situé au dessus des enceintes. Le voyant s'allume indiquant que les enceintes sont sous tension.
5 Déroulez et branchez le câble 3,5 mm situé en bas du boîtier à votre dispositif audio.

REMARQUE: Éteignez toujours les enceintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

REMARQUE: *Si vous rencontrez des commentaires ou des interférences sur votre appareil, s'il vous plaît passer votre appareil en avion ou en mode Vol. Cela devrait atténuer le problème d'interférence.*

REMARQUE: *Pour alimenter le 2X via le câble d'alimentation USB inclut, branches l'embout du câble dans un port optimisé USB tel qu'un ordinateur ou un adaptateur CA et l'autre embout dans l'unité du haut-parleur. Si vous avez besoin d'un adaptateur CA ou d'un chargeur d'auto, veuillez visiter www.isound.net et lancez une recherche sur ISOUND-2012, ISOUND-2104 ou ISOUND-2132.*

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net